

Salles de bains (anti-dérapant)

Substrats existants:

- 01: Émail
- 02: Acrylique
- 03: Tuiles cuites
- 04: Tuiles émaillées
- 05: Pierre naturelle

01: ÉMAIL:

01a: Pil dans le bocal du liquide pour créer du détergent.

01b: Retirez le chiffon du liquide et nettoyez soigneusement la surface. Après 5 minutes, essuyez avec un chiffon sec et non pelucheux.

01c: Collez le ruban selon le motif souhaité. De préférence avec une gouttière vers l'égout.

01d: Mélangez soigneusement les composants A et B. Versez dans le moule à rouleau et appliquez dans les 15 minutes en répartissant bien en croix.

01e: Retirez immédiatement le ruban et laissez sécher pendant au moins 12 heures (20 °C / 60 % d'humidité relative).

Antidérapant Grip pour sol

La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile, de graisse et de résidus de savon.

Des sacs en plastique pour rendre les robinets et les pommes de douche anti-gouttes.

L'emballage contient 1,2 mètre carré de matériau.

Ne pas utiliser en dessous de +10 °C de température ambiante et de l'objet. Ne pas appliquer en plein soleil.

Effectuez l'entretien conformément à la fiche technique.

02: ACRYLIQUE:

02a: Pil dans le bocal du liquide pour créer du détergent.

02b: Retirez le chiffon du liquide et nettoyez soigneusement la surface. Après 5 minutes, essuyez avec un chiffon sec et non pelucheux.

02c: Collez le ruban selon le motif souhaité. De préférence avec une gouttière vers l'égout.

02d: Mélangez soigneusement les composants A et B. Versez dans le moule à rouleau et appliquez dans les 15 minutes en répartissant bien en croix.

02e: Retirez immédiatement le ruban et laissez sécher pendant au moins 12 heures (20 °C / 60 % d'humidité relative).

Antidérapant Grip pour sol

La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile, de graisse et de résidus de savon.

Des sacs en plastique pour rendre les robinets et les pommes de douche anti-gouttes.

L'emballage contient 1,2 mètre carré de matériau.

Ne pas utiliser en dessous de +10 °C de température ambiante et de l'objet. Ne pas appliquer en plein soleil.

Effectuez l'entretien conformément à la fiche technique.

03: TUILES CUITES:

03a: Pil dans le bocal du liquide pour créer du détergent.

03b: Retirez le chiffon du liquide et nettoyez soigneusement la surface. Après 5 minutes, essuyez avec un chiffon sec et non pelucheux.

03c: Collez le ruban selon le motif souhaité. De préférence avec une gouttière vers l'égout.

03d: Mélangez soigneusement les composants A et B. Versez dans le moule à rouleau et appliquez dans les 15 minutes en répartissant bien en croix.

03e: Retirez immédiatement le ruban et laissez sécher pendant au moins 12 heures (20 °C / 60 % d'humidité relative).

Antidérapant Grip pour sol

La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile, de graisse et de résidus de savon.

Des sacs en plastique pour rendre les robinets et les pommes de douche anti-gouttes.

L'emballage contient 1,2 mètre carré de matériau.

Ne pas utiliser en dessous de +10 °C de température ambiante et de l'objet. Ne pas appliquer en plein soleil.

Effectuez l'entretien conformément à la fiche technique.

04: TUILES ÉMAILLÉES:

04a: Pil dans le bocal du liquide pour créer du détergent.

04b: Retirez le chiffon du liquide et nettoyez soigneusement la surface. Après 5 minutes, essuyez avec un chiffon sec et non pelucheux.

04c: Collez le ruban selon le motif souhaité. De préférence avec une gouttière vers l'égout.

04d: Mélangez soigneusement les composants A et B. Versez dans le moule à rouleau et appliquez dans les 15 minutes en répartissant bien en croix.

04e: Retirez immédiatement le ruban et laissez sécher pendant au moins 12 heures (20 °C / 60 % d'humidité relative).

Antidérapant Grip pour sol

La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile, de graisse et de résidus de savon.

Des sacs en plastique pour rendre les robinets et les pommes de douche anti-gouttes.

L'emballage contient 1,2 mètre carré de matériau.

Ne pas utiliser en dessous de +10 °C de température ambiante et de l'objet. Ne pas appliquer en plein soleil.

Effectuez l'entretien conformément à la fiche technique.

05: PIERRE NATURELLE:

05a: Pil dans le bocal du liquide pour créer du détergent.

05b: Retirez le chiffon du liquide et nettoyez soigneusement la surface. Après 5 minutes, essuyez avec un chiffon sec et non pelucheux.

05c: Collez le ruban selon le motif souhaité. De préférence avec une gouttière vers l'égout.

05d: Mélangez soigneusement les composants A et B. Versez dans le moule à rouleau et appliquez dans les 15 minutes en répartissant bien en croix.

05e: Retirez immédiatement le ruban et laissez sécher pendant au moins 12 heures (20 °C / 60 % d'humidité relative).

Antidérapant Grip pour sol

La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile, de graisse et de résidus de savon.

Des sacs en plastique pour rendre les robinets et les pommes de douche anti-gouttes.

L'emballage contient 1,2 mètre carré de matériau.

Ne pas utiliser en dessous de +10 °C de température ambiante et de l'objet. Ne pas appliquer en plein soleil.

Effectuez l'entretien conformément à la fiche technique.