

40: PLÂTRAGE

MAGOXXBOARD BLANC (intérieur)

01: PLÂTRAGE INTÉRIEUR:

01a: Les feuilles doivent être collées aux extrémités et aux joints longitudinaux.

01b: Renforcer les joints avec un treillis d'armature résistant aux alcalins, à la moitié de l'épaisseur de l'enduit, afin de réduire le risque de fissuration.

01c: Appliquer le plâtre avec Aguaplast Universal Fassade ou Aguaplast Fassade Rapid.

01d: Pour une qualité Q4, enduisez toute la surface après séchage avec Aguaplast Standard Professional ou Bagar Airliss G.

CONSEILS COMPLÉMENTAIRES:

Après séchage, poncez avec du papier de verre de grain P 180 et dépoussiérez avec un aspirateur puissant.

Imprégnation avec Südwest Fixatix (dilué 1:1 avec de l'eau)

Finir avec deux couches de Südwest Bio Innen Silikat.