

40 : PLÂTRAGE

PLÂTRAGE EXTÉRIEUR

Substrats existants : 01 : plâtre endommagé

01 : PLÂTRAGE EXTÉRIEUR :

01a: Séchage jusqu'à max 18% d'humidité dans le substrat

01b : Enlever les parties détachées et mal adhérentes du plâtre.

01c : Épaisseur minimale de la couche 3 mm pour les profilés d'angle en plastique

Aguaplast Fassade Rapid

Réparer les trous d'une profondeur de plus de 5 mm avec Aguaplast Beton Repair.

Pour les trous d'une profondeur de plus de 1,5 cm, mélanger le Beton Repair avec du sable de maçonnerie dans dilution 1:3

Nivellement avec Aguaplast Fassade Rapid

Appliquer le treillis de renforcement résistant aux alcalis à 1/3 de l'épaisseur totale de la couche

Grain de ponçage P120

Pour des raisons esthétiques, une autre couche d'Aguaplast Universal Fassade peut être appliquée

Grain de ponçage P120

Imprégner/saturer avec Südwest Hydrogrund

Appliquer une couche de Südwest Lotusan Therm

Appliquer une deuxième couche de Südwest Lotusan Therm