

## **FAÇADES EXTÉRIEURES.**

Substrat existant : 01 : Plâtrage (isolation)

02 : Brique (joint plat)

03 : Revêtement (peinture murale extérieure)

04 : Parement (pas de PVDF)

05 : Bois (non traité)

**01 : PLÂTRAGE (ISOLATION)**

01a : Séchage max. 5%

01b : Effectuer les réparations éventuelles.

### **Südwest Lotusan Therm**

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

Imprégner avec Südwest Hydrogrund

Appliquer une couche de Südwest Lotusan Therm

Appliquer une deuxième couche de Südwest Lotusan Therm

### **Südwest Solsilicat**

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

Imprégner avec Südwest Fixativ (dilution 1:1 avec de l'eau)

Appliquer une couche de Südwest Lotusan Therm

Appliquer une deuxième couche de Südwest Lotusan Therm

**02 : BRIQUE**

02a : Séchage max. 5%

02b : Réparer éventuellement les joints

02c : Contrôler l'absence de traces de métal (rouille) dans la brique

### **Südwest Lotusan Therm**

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

Imprégnation avec Südwest Hydrogrund (En cas de traces de rouille, utiliser Südwest Tiefengrund)

Appliquer une couche de Südwest Lotusan Therm

Appliquer une deuxième couche de Südwest Lotusan Therm

### **Südwest Solsilicat**

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

Imprégner avec Südwest Fixativ, dilué 1:1 avec de l'eau (en cas de traces de rouille, utiliser Südwest Tiefengrund)

Appliquer une couche de Südwest Lotusan Therm

Appliquer une deuxième couche de Südwest Lotusan Therm

03 : REVÊTEMENT (PEINTURE MURALE EXTÉRIURE)

03a : Séchage max. 5%

03b : Réparer les éventuelles parties détachées et mal adhérentes.

**Südwest Lotusan Therm**

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

Imprégner les parties dénudées avec Südwest Hydrogrund

Appliquer une couche de Südwest Lotusan Therm

Appliquer une deuxième couche de Südwest Lotusan Therm

**Südwest Solsilicat**

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

Imprégner les parties dénudées avec Südwest Fixativ (dilution 1:1 avec de l'eau)

Appliquer une couche de Südwest Lotusan Therm

Appliquer une deuxième couche de Südwest Lotusan Therm

04 : PAREMENT (PAS DE PVDF)

04a : Enlever toute trace de rouille sur les vis, les rivets pop, les arêtes de pliage et de coupe (ST 3)

**Südwest Hausfarbe**

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

Traitez les parties dénudées et dérouillées avec Südwest All-Grund

Appliquer une couche de Südwest Hausfarbe

Appliquer une deuxième couche de Südwest Hausfarbe

**Südwest Super Dickschutz**

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

Traitez les parties dénudées et dérouillées avec Südwest All-Grund

Appliquer une couche de Südwest Super Dickschutz

Appliquer une deuxième couche de Südwest Super Dickschutz

**Système Vista 2K PU**

Si nécessaire, nettoyer d'abord avec Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

Appliquer une couche de Vista 2K PU Primer

Appliquer une couche de Vista 2K PU Finish

05 : BOIS (NON TRAITÉ)

05a : Séchage max. 12%

05b : Le bois doit être aspiré

05c : Décapage du bois déjà traité

**NCoat Wood Concept**

En cas de grisonnement et/ou d'encrassement, traiter d'abord avec NCoat Wood Repair

Appliquer NCoat Wood Color

Deuxième traitement avec NCoat Wood Color

Un traitement avec NCoat Wood Protect

**NCoat Wood Voorvergrijzer**

En cas de grisonnement et/ou d'encrassement, traiter d'abord avec NCoat Wood Repair

Appliquer NCoat Wood Voorvergrijzer