

**TOITURE.**

Substrat existant : 01 : Tuiles en terre cuite

02 : Tuiles en béton

03 : Eternit (sans amiante)

01 : TUILES EN TERRE CUITE :

01a : D'abord nettoyer (haute pression) Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

01b : En cas de présence d'algues et de mousses, vaporiser d'abord avec Südwest Schimmelreiniger

**Peinture pour tuiles Südwest**

Appliquer la peinture pour tuiles Südwest sur les tuiles encore humides

02 : TUILES EN BÉTON :

02a : D'abord nettoyer (haute pression) Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

02b : En cas de présence d'algues et de mousses, vaporiser d'abord avec Südwest Schimmelreiniger

02c : En présence de sable sur les tuiles, d'abord appliquer Südwest Tiefengrund

**Peinture pour tuiles Südwest**

Appliquer la peinture pour tuiles Südwest sur les tuiles encore humides

Après séchage, appliquer une deuxième couche de peinture pour tuiles Südwest

03 : Eternit :

03a : D'abord nettoyer (haute pression) Vista Calcimex et/ou Vista Viamond 704.

03b : En cas de présence d'algues et de mousses, vaporiser d'abord avec Südwest Schimmelreiniger

03c : Après le nettoyage, laisser sécher pendant 3 jours.

**Peinture pour tuiles Südwest**

Appliquer d'abord Südwest Tiefengrund

Après séchage, appliquer une couche de peinture pour tuiles Südwest

Après séchage, appliquer une deuxième couche de peinture pour tuiles Südwest