

40 : PLÂTRAGE

## **MAGOXXBOARD**

Substrats existants : 01 : Magoxboard

01 : PLÂTRAGE EXTÉRIEUR :

01a : Séchage jusqu'à max 18% d'humidité dans le substrat

01b : Appliquer Magoxboard ventilé par canal

01c : Épaisseur minimale de la couche 3 mm pour les profilés d'angle en plastique

### **Aguaplast Fassade Rapid**

Nivellement avec Aguaplast Fassade Rapid

Appliquer le treillis de renforcement résistant aux alcalis à 1/3 de l'épaisseur totale de la couche

Ponçage

Imprégner/saturer avec Südwest Hydrogrund

Appliquer une couche de Südwest Lotusan Therm

Appliquer une deuxième couche de Südwest Lotusan Therm