



Pour nettoyer et prétraiter les anciens et nouveaux supports galvanisés et synthétiques.

## Champs d'application

- Nettoyage et prétraitement d'anciennes et nouvelles surfaces galvanisées et synthétiques.
- En couche d'apprêt avant les couches de finition.

## Propriétés

- Élimination d'impuretés, graisses, résidus non adhérents, sels de zinc et oxydation ; passivation de surfaces zinguées.
- Utilisé au tampon Reynst Eponges Abrasive, il confère une bonne adhérence à la couche suivante sur support galvanisé ou synthétique.

## Descriptif

À base de : Tensio-actif en solution aqueuse ammoniacale

Teinte : Incolore

Conditionnement : 500 ml, 1 litre et 5 litres

Rendement : Env. 10 m<sup>2</sup> au litre

Densité : 1,0 g/cm<sup>3</sup> (DIN 53217)

Stockage : Conserver au frais, dans l'emballage bien fermé, à l'abri du gel et des rayons solaires.

## Application

Avec Reynst Eponges Abrasive (grain moyen)

## Séchage

Recouvrable : Après env. 3 hres

## Support

Le support doit être propre, sec, sans tension, cohérent et exempt de couches mal adhérentes.

## Mise en œuvre :

### Sur zinc :

- Éliminer mécaniquement la saleté grossière.
- Verser le nettoyant Südwest Zinc & Matériaux Synthétiques dans un seau.
- Appliquer le nettoyant Südwest Zinc & Matériaux Synthétiques au moyen du Reynst

- Eponges Abrasive (grain moyen) et poncer le support (se protéger de gants en caoutchouc).
- Laisser agir la mousse gris métallisé mouillée durant au moins 10 minutes sur la surface galvanisée.
- Rincer à grande eau et bien laisser sécher.
- Endéans les 24 heures, appliquer une couche de :
  - Südwest Allgrund
  - Südwest Acryl Allgrund

### Sur matières synthétiques rigides :

- Éliminer mécaniquement la saleté grossière.
- Verser le nettoyant Südwest Zinc & Matériaux Synthétiques dans un seau.
- Appliquer le nettoyant Südwest Zinc & Matériaux Synthétiques au Reynst Eponges Abrasive (grain moyen) et poncer le support (mettre des gants en caoutchouc).
- Rincer directement à grande eau et bien laisser sécher.
- Endéans les 24 heures, appliquer une couche de :
  - Südwest Allgrund
  - Südwest Acryl Allgrund

## Indication

Contrôlez le nettoyage du support en l'humidifiant d'eau. Si l'eau est perlante, c'est qu'il subsiste des résidus de graisse ou de cire. Le cas échéant, répéter l'opération.

En cas de traitement de grandes superficies, pulvériser le nettoyant Südwest Zinc & Matériaux Synthétiques ou l'appliquer à la brosse, puis laisser reposer environ 20-30 minutes. Durant l'imprégnation, la surface traitée ne peut pas sécher. Ensuite, nettoyer à fond les surfaces au moyen du nettoyeur à vapeur (80 °C - 100 bar).

## Mesures de sécurité

Conserver hors de la portée des enfants. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité pour se protéger la peau et les yeux.

## Avertissement

En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

Mesures de protection  
Voir fiche de sécurité.

Identifiants  
Voir fiche de sécurité.

---

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.  
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site [www.vistapaint.fr](http://www.vistapaint.fr).  
18-6-2021.

Une marque exclusive de VISTAPAIN